

UNIVERSAL REMOTE CONTROL FOR LCD/LED TV



ENG

CHARACTERISTICS:

30901010 is the newest universal LCD/LED TV remote control, comprehensive care at different levels need, it can control old or new TV.

Famous brand or un-famous brand TV, nearly all models for TV. Commonly used functions and menu button all including. Easy setup, conveniently use, it is the best choice for your remote controller losing, damage, replacement, it will bring more convenient for your life.

OPERATION:

Brand Searching:

1. Turn on your TV set, let your TV set be in the normal state play, and aim the remote control in the front of the TV. Find out the corresponding brand of your TV on this remote control, for example, SUPRA = "MENU".
2. Press and hold the corresponding brand button for 6 seconds, the indicator lamp will flash, when the volume symbol appears on your TV, release button at once, the indicator lamp will turn off, set to be finished.

OCOMPATIBLE TYPES LIST:

Auto searching:

Press and hold the "SET" button for about 6 seconds, till the indicator lamp lights, the remote controller will enter automatic search state. please pay attention to your TV, see the volume symbol appears on your TV or not, if yes, please release "SET" button at once, set finished.

SPECIFICATIONS:

Operable distance: + 8m.

Power requirements: DC 3V

Battery: 2xAAA

ESP

CARACTERISTICAS:

30901010 es un control remoto universal para TV LCD / LED, atención integral a diferentes niveles, puede controlar TV nuevas o más antiguas.

Televisores de marcas famosas o no famosas, casi todos los modelos para televisores. Funciones y botones de menú de uso común, todo incluido. Fácil configuración.

OPERACIÓN:

Búsqueda de marca:

1. Encienda su televisor, deje su televisor en el estado normal de reproducción y apunte el control remoto a la parte frontal del televisor. Encuentre la marca correspondiente de su televisor en el control remoto, por ejemplo, SUPRA = "MENÚ".
2. Mantenga presionado el botón de la marca correspondiente durante 6 segundos, la luz indicadora destellará, cuando el símbolo de volumen aparezca en su televisor, suelte el botón de inmediato, la luz indicadora se apagará y se configurará.

LISTA DE TIPOS COMPATIBLES:

Búsqueda automática:

Mantenga presionado el botón "SET" durante aproximadamente 6 segundos, hasta que se encienda la luz indicadora, el control remoto entrará en estado de búsqueda automática. Preste atención a su televisor, vea si el símbolo de volumen aparece en su televisor o no, si es así, suelte el botón "SET", la configuración habrá finalizado.

ESPECIFICACIONES:

Distancia operable: + 8m.

Requisitos de potencia: DC 3V

Batería: 2xAAA

UNIVERSAL REMOTE CONTROL FOR LCD/LED TV



FRA

CARACTÉRISTIQUES:

30901010 est la dernière télécommande universelle pour TV LCD / LED, elle permet de contrôler une télévision ancienne ou nouvelle. Marque célèbre ou marque peu connue, presque tous les modèles pour la télévision. Fonctions et bouton de menu couramment utilisés. Configuration facile.

OPÉRATION:

Recherche de marque:

1. Allumez votre téléviseur, laissez-le dans un état normal et dirigez la télécommande vers l'avant du téléviseur. Recherchez la marque correspondante de votre téléviseur sur cette télécommande, par exemple SUPRA = "MENU".
2. Appuyez sur le bouton correspondant à la marque correspondante et maintenez-le enfoncé pendant 6 secondes; le voyant clignote; lorsque le symbole du volume apparaît sur votre téléviseur, relâchez le bouton immédiatement, le voyant s'éteint et le réglage est terminé.

LISTE DES TYPES COMPATIBLES:

Recherche automatique:

Appuyez sur le bouton «SET» et maintenez-le enfoncé pendant environ 6 secondes, jusqu'à ce que le voyant s'allume, la télécommande passe en mode de recherche automatique. Veuillez faire attention à votre téléviseur, voir si le symbole du volume apparaît sur votre téléviseur ou non, si oui, relâchez le bouton «SET» immédiatement, le réglage est terminé.

CARACTÉRISTIQUES:

Distance utilisable: + 8m.

Requérants de puissance: DC 3V

Batterie: 2xAAA

PT

CARACTERÍSTICAS:

30901010 é um controle remoto universal para TV LCD / LED, atenção abrangente para diferentes níveis, você pode controlar TVs novas ou mais antigas. Televisores de marcas famosas ou não famosas, quase todos os modelos de TV. Funções e botões de menu para uso comum, tudo incluído. Configuração fácil

OPERAÇÃO:

Pesquisa de marca:

1. Ligue a TV, deixe a TV no estado normal de reprodução e aponte o controle remoto para a frente da TV. Encontre a marca correspondente da sua TV no controle remoto, por exemplo, SUPRA = "MENU".
2. Pressione e segure o botão de marca correspondente por 6 segundos, a luz indicadora piscará, quando o símbolo de volume aparecer na sua TV, solte o botão imediatamente, a luz indicadora será desligada e será ajustada.

LISTA DE TIPOS COMPATÍVEIS:

Pesquisa automática:

Pressione e segure o botão "SET" por aproximadamente 6 segundos, até que a luz indicadora acenda, o controle remoto entrará no estado de busca automática. Preste atenção à sua TV, veja se o símbolo de volume aparece na sua TV ou não, em caso afirmativo, solte o botão "SET", a configuração está concluída.

ESPECIFICAÇÕES:

Distância operável: + 8m.

Requisitos de energia: DC 3V

Bateria: 2xAAA